



Deze download wordt u gratis aangeboden door Pick-upnaalden.nl

Web : www.pickupnaalden.com
Email : info@pick-upnaalden.nl
Facebook : www.facebook.com/pickupnaalden
Twitter : twitter.com/Pickupnaalden
Google+ : https://plus.google.com/+FCaris_pickupnaalden



Ersatzteile

Die Justier- und Prüfdaten, sowie die Bestückungspläne und die Ersatzteile des eingebauten Transistor-Stereo-Verstärkers TV 64 sind der kombinierten Service-Anleitung HS 31/ CL 9/ CV 12 (Ausgabe 2 D TV 64/65) zu entnehmen.

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl p. Gerät
1	203 211	Abdeckhaube CH 5	1
2	204 011	Lautsprecherbox CL 9 kpl. (nußbaum)	2
	204 013	Lautsprecherbox CL 9 kpl. (weiß)	2
3	219 102	Konsole kpl. (nußbaum)	1
	219 103	Konsole kpl. (weiß)	1
	210 216	Einschlagmutter M 4	1
4	219 022	Blende kpl.	1
5	203 763	Leuchtstab	1
	200 444	Federscheibe	1
6	217 323	Spanplatten-Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz 2,7x10	4
7	210 648	Scheibe 4,2/14/1 St	4
	210 289	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,5x16	4
8	203 315	Abdeckrahmen	2
	210 345	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz BM 3x18	4
9	203 317	Abdeckscheibe	1
	210 554	Scheibe 2,4/6/0,3 Ps	1
	210 271	Linsenschraube AM 3x4	1
10	202 371	Halter für Plattenstift und Wechselachse	1
	210 252	Halbrundholzscharbe mit Kreuzschlitz 3x10	2
11	212 568	Drehknopf	6
	203 239	Filzring	6
12	217 324	Typenschild	1
13	216 488	Netzkabel kpl. (Verstärker-Phonochassis)	1
14	205 344	Lautsprecherkabel CA 3 kpl.	1
15	215 954	Schutzfilz (8 Scheiben)	1
16	210 525	Zylinderschraube AM 4x25	1
	210 638	Scheibe 4,2/10/0,5 Ps	1
17	219 236	Verpackungskarton kpl.	1
18	217 325	Bedienungsanleitung	
		<u>Automatikspieler Dual 1212</u>	
	220 197	4-Pol-Motor 150 V kpl.	1
	220 196	Stator 150 V kpl.	1
	220 164	Feldspule 150 V kpl.	1
		Weitere Ersatzteile sowie die Funktionsbeschreibung und die Fehlersuchtafel für den Automatikspieler Dual 1212 sind der Service-Anleitung Dual 1212 zu entnehmen.	